

汎用スマホ撮影アダプター<MBP-USA>取扱説明書

○セット内容

汎用スマホアダプター本体



凸面図




凹面図



分解図

各部名称



- ① スマホホルダー（調整範囲 55～105mm）
- ② ホルダー幅調整ねじ
- ③ レンズアーム
- ④ アーム固定ねじ
- ⑤ アーム固定ネジ穴
- ⑥ アームスライダー（作動距離55mm）
- ⑦ レンズ穴（φ13mm）

○下記設備はお客様にてご準備ください。

・撮影フード本体



・SC フィルター類



・スマートフォン



画面折り畳み式スマホは
想定されていません。

目次

スマホの取り付け.....	3
撮影フードへの取り付け.....	4
撮影手順.....	5
保証書.....	6


スマホの位置決め

1. スマホの取り付け

必要なもの MBP-USA スマートフォン

1,スマートフォンの固定

- ① ホルダー幅調整ネジをゆるめ、スマートフォンの画面側を上にしてスマホホルダーの凹側にはめこみます。
- ② なるべく本体の中心付近でネジを締めホルダーを固定します。
このとき、スマホ側面のボタン類にホルダーが干渉しないように注意しましょう。
対応範囲 幅55mm～105mmまで



Point

スマホを落下させたりキズつけたりしないよう適切な力加減で固定しましょう。

2,レンズ位置決め

- ① 裏返してアーム調整ネジをゆるめます。
- ② レンズ穴にカメラレンズを合わせます。
カメラレンズが複数あるタイプのスマホの場合、画面を確認しながらレンズ穴を合わせてください。




取り付け

2. 撮影フードへの取り付け

スマホを取り付けた MBP-USA、SC フィルターを取り付けたゲル撮影フードをご準備ください。


MBP-USA を撮影フード本体のレンズ穴へはめ込み、側面3ヶ所のネジで固定します。



「BP-S52」(旧品番：MBP-CCDMT56)

併用時の取付方法

- ① 手持ちのフードから金属製のリング「MBP-52SLV」を取り外します。
- ② 取り外した「MBP-52SLV」を「MP-S52」の底にねじ込みます。



- ③ 撮影フードに②を撮影フード本体付属のネジで固定します。
- ④ 図を参考に「MBP-USA」を取付けます。

設置例



ケラレについて(画面の四隅が暗くなる現象)

ケラレが気になる場合は画面を拡大したり、撮影後にトリミングしてください。



撮影手順

3. きれいに撮るためのコツ

画面をタッチして操作します。本書では iPhone6 を例にしています。

① カメラを起動する





② ピントを固定する

ピントを合わせたい場所をロングタッチします。

●ピントの四角い枠が2回大きくなった後普通の大きさに戻ります。
上部に「AE/AF ロック」の文字が表示されます。


●これでピントが固定されました。

3秒ほど
タッチ



③ 明るさを調整する


画面に表示される太陽マークをスライドさせ、明るさを調整します。
上で明るく/下で暗くなります。




④ セルフタイマー

時計マークをタッチし、「3 秒」にセットします。

●シャッター時のブレを回避します。



⑤ 撮影する。



おすすめアプリ

・このほか、「夜景モード」「マニュアル撮影モード」等の機能が付いたアプリを応用できます。

アプリは自己責任でご使用ください。



夜撮カメラ

iPhone iPad Android

¥無料

★マニュアル撮影用おすすめ設定★ F 値 8.0 ISO 感度 1600 シャッタースピード 0.5 秒

保証書

□Bio-Pyramid <MBP-USA>

この保証書は弊社の発行時点で効力を発し、下段の保証条件内で保証いたします。
保証期間内に故障が発生した場合は、本書を添えて販売店または弊社宛てにお申し込みください。

発行年月日		年	月	日
ご購入者	(フリガナ)			
	ご芳名			
	お勤め先 (法人名・店名など)	所属(部課名)		
	お勤め先 ご住所	住所		
販売店	店名	住所		
		電話 - -		
		電話 - -		

- 保証期間は、ご購入日から1年間といたします。
- 修理の際は、必ず本保証書を添えて販売店あて、お申し込みください。ご提示のない場合は有料となります。
- 保証期間内に発生した自然故障に関しては、無料で修理いたしますが、故障原因が次の場合は、保証範囲の枠外となり有料となります。
 - ① 乱用または使用上の誤りによる故障。
 - ② 天災、火災、地震等の不可抗力による故障。
 - ③ 当社以外での修理、改造、分解、掃除等による故障。
 - ④ ショック、加圧、浸水、及び保存上の不備による故障。
 - ⑤ その他、これに準ずる場合。
- 修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 本製品の故障修理以外は補償いたしかねます。

※ご注意

- 1 本保証書は紛失されても、再発行いたしませんので大切に保存ください。
- 2 本保証書は以上の規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 3 本保証書の表示についてご不明の点は、弊社まで、直接お問い合わせください。

＜アフターサービスについて＞

- 1 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは弊社まで、直接お問い合わせください。



営業所: 埼玉県ふじみ野市西原 1-5-18
ベア・ヒルズ I-301 〒356-0028
Tel (049) 278-5888
Fax (049) 278-5889